

**Ersatzteilstückliste/spare parts list/Liste pièces détachées**  
**ChromeSuperTaper**  
**08463-316 (4005-0472)**



Zeichnung/drawing/schéma: 08463-316-SP

Pos. Zeichnung / drawing / schéma	Artikelnummer / item number / numéro d'article	Materialkurztext	description	description
0001		-> TYPENFELDKENNZEICHNUNG KEINE <-	-> no Rating plate <-	-> sans plaque signalétique <-
0002		-> Ersatzteilzeichnung:08463-316-SP/00 <-	-> spare part drawing :08463-316-SP/00 <-	-> schéma pr. Pièces détachées: 08463-316-SP/00 <-
0010	01006-200	Schneidsatz Taper Standard 1-3,5mm	Blade set Taper standard 1-3,5mm	Tête de coupe, standard 1-3,5mm
0020	89600-3240	Gehäuseoberenteil Super Taper Chrome	Upper housing ChromeSuperTAPER	Boîtier supérieur Chrome Super Taper
0030	00685-400	Netzkabel Euro (poke-in) für Taper	Wahl Power cord, Euro	Câble d'alimentation, Euro
0040	94104	Einlage für Taper (vibrator clippers)	Inlay for Taper	Inlay pr. Taper
0050	08424-500	Spule mit Magnet (Poke-in) 230-240V	Coil with magnet (Poke in)	Bobine + aimant (Poke in)
0060	00503	Schraube für Spule (8-32 x 3/4 Type 25)	Screw for coil	Vis pour bobine
0070	97699-300	Zuleitung konf.(Poke in terminal) 25Stk.	Input lead (25pcs. per pack)	Fil électrique bobine (25 pces)
0080	00491-001	Anschlußschrauben (Schalter) 2-56 x 1/4	Terminal screw (Switch) 2-56x1/4	Vis de serrage 2-56x1/4
0090	08108-001	Kippschalter (Switch)	Switch	Interrupteur à glissière
0100	00508-400	Schraube für Schneidsatz	Screw for blade set	Vis pr tête de coupe
0110	00492-300	Schraube f. Führungsplatte	Screw for Guide plate	Vis
0120	09214	Führungsstück (blade slide)	Guide piece	Curseur
0130	08409-2701	Führungsplatte (Nosepice reg.) sw	Nosepice / Guide plate	Coulisseau noir
0140	08227-1001	Verstellhebel, sw.	Adjustment lever, black	Levier d'ajustement, noir
0150	00512-100	Schraube mit U-Scheibe für Verstellhebel	Screw with U-washer for adjustment lever	Schraube mit U-Scheibe für Verstellhebel
0160	08505-201	Schwinganker (Arm Shunt)	Oscillating armature	Oscillateur
0170	08442-3401	Gehäuseunterteil ohne Typenangabe sw	Lower housing, black	Boîtier inférieur, noir
0180	08117-100	Justierschraube	Adjusting screw	Vis de réglage
0190	01567-201	Schraube für Schwingankerbef. (Torx)	Screw for oscillating armature	Vis pour oscillateur
0210	01177-300	Druckfeder, lila (50Hz)	Pressure spring, violet (50Hz)	Ressort de pression violet
9000		-> FOLGENDE TEILE OHNE ABBILDUNG <-	-> Following Parts without Illustration <-	-> Pièces détachées suivantes pas mentionnées dans le schéma <-
9040	03111-2016	Aufsteckkamm Nr.1 3mm (1/8") Metall	Attachment comb, no.1 (3mm) 1/8" metal	Contre-peigne, no.1 (3mm) 1/8" métal
9050	03121-2016	Aufsteckkamm Nr.2 6mm (1/4") Metall	Attachment comb, no.2 (6mm) 1/4" metal	Contre-peigne, no.2 (6mm) 1/4" métal
9060	03131-2016	Aufsteckkamm Nr.3 10mm Metall	Attachment comb, no.3 (10mm) metal	Contre-peigne, no.3 (10mm) métal
9070	03141-2016	Aufsteckkamm Nr.4 13mm (1/2") Metall	Attachment comb, no.4 (13mm) 1/2" metal	Contre-peigne, no.4 (13mm) 1/2" métal
9080	03150-2016	Aufsteckkamm Nr.8 25mm Metall	Attachment comb, no.8 (25mm) metal	Contre-peigne, no.8 (25mm) métal
9090	03160-016	Aufsteckkamm Set 1-4 met.clip sw	Attachment comb set 1-4 met.clip	Set de contre-peignes 1-4 métal
9100	01006-416	Schneidsatz Super Taper	Blade set SuperTAPER	Tête de coupe SuperTAPER