




SUNSHOWER

SUNSHOWER PURE SOLO
HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG MODE D'EMPLOI
Art.no: 80076





SUNSHOWER Solo

NEDERLANDS 4

ENGLISCH 11

DEUTSCH 18

FRANÇAIS 25

Ned. Standaard heeft u 2 jaar garantie op uw Sunshower Solo. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower Solo online te registreren op www.sunshower.nl/garantie.

Eng. You can enjoy a 2 year warranty as standard on your Sunshower Solo. Receive an extra 6 months by registering your Sunshower Solo online at www.sunshower.nl/warranty.

Deu. Sie haben 2 Jahre Garantie auf Ihren Sunshower Solo. Bekommen Sie sich zusätzliche 6 Monate Garantie, indem Sie Ihre Sunshower Solo online registrieren: www.sunshower.nl/warranty.

Fr. Votre Sunshower Solo a une garantie de 2 ans. Recevez 6 mois de garantie supplémentaire par registrer votre Sunshower Solo online sur www.sunshower.nl/warranty.

serial sticker

NEDERLANDS

INTRODUCTIE

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Sunshower Solo. Met de Sunshower Solo geniet u van diepwerkende infraroodwarmte tijdens de dagelijkse douche. De infraroodwarmte van de Sunshower Solo dringt diep door in de huid en houdt spieren en gewrichten soepel. Met de Sunshower Solo maakt u van uw douche een functionele infraroodcabine die u elke dag moeiteloos kunt gebruiken tijdens het douchen. De Sunshower Solo is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en stijlvol afgewerkt.

Ontspan, geniet en beleef het Sunshower gevoel!

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om een veilige werking te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Verpakking

Controleer de inhoud van de doos:

- Sunshower Solo
- Installatie set
- Gebruikershandleiding
- Installatiehandleiding

Indien er een onderdeel ontbreekt, verzoeken we u contact op te nemen met uw leverancier of met Sunshower, via www.sunshower.nl.

INHOUD

Hoogtebepaling	6	Storingen	9
Gebruik	7	Verwijdering	9
Reiniging en onderhoud	8	Tot slot	9
Vervanging van de lampen	8	Technische specificaties	10
Garantie en service	8		

INSTALLATIE

Waarschuwingen

- LET OP: MAAK NOOIT DE SUNSHOWER OPEN OM ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. IN HET INWENDIGE ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREREBARE ONDERDELEN AANWEZIG. LAAT ALLE REPARATIES OVER AAN HIERTOE BEVOEGDE PERSONEN.
- De Sunshower Solo heeft een maximaal vermogen van 1550 W. Sluit geen andere zware elektrische apparatuur aan op dezelfde groep als uw Sunshower. Het apparaat moet worden aangesloten op een groep die is beveiligd met een zekering van 16A.
- Controleer of het voltage (230 V) overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Let erop dat u voor montage en aansluiting de betreffende zekering in de zekeringkast eruit draait (of de hoofdschakelaar deactiveert).
- Zorg ervoor dat de doucheruimte in open verbinding staat met de algemene badkamer ventilatie. De doucheruimte mag niet afgesloten zijn in verband met de koeling van de Sunshower Solo.
- Houd 25cm vrij onder de Sunshower Solo voor de koeling.
- De Sunshower Solo is niet in combinatie met een stoomcabine te gebruiken.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of vergelijkbare bekwaame personen die gespecialiseerd zijn met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale voorschriften om gevaar te voorkomen.
- Zorg dat de aansluiting van de unit geschiedt volgens de plaatselijk geldende voorschriften en volgens NEN 1010 (internationaal IEC 60364).
- Voor een gedetailleerde omschrijving van de installatie kunt u de installatie handleiding raadplegen welke is meegeleverd met de Sunshower Solo. Ook kunt u de installatiehandleiding terug vinden op onze website www.sunshower.nl


HOOGTEBEPALING

Voor de aanvang van de installatie dient u te bepalen op welke hoogte de Sunshower Solo wordt opgehangen. Dit is bepalend voor een goede werking. Voor een goed resultaat dient de afstand tussen de sunshower Solo en de douche niet meer dan 40 cm te bedragen.

Voor gebruikers tussen de 1,7 m en 1,9m kan de gemiddelde ophanghoogte van 52cm gehanteerd worden.

Voor personen die kleiner of groter zijn als hierboven beschreven, kan de ophanghoogte (in cm) als volgt worden bepaald:

Lichaamslengte - 125 cm.



GEBRUIK

Let bij het gebruik op het volgende:

- Ontdoe uw huid geruime tijd voor de infraroodsessie van crèmes, lippenstift en andere cosmetica.
- Voorkom dat u het te warm krijgt. Ga indien nodig verder van de Sunshower Solo af staan.
- Kijk niet langdurig in de infraroodlamp
- Houdt u aan de voorgeschreven afstand van tenminste 25 cm
- Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in verband met de kans op beschadigingen aan ogen.
- Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. De glasplaat kan warm worden.
- Gebruik de Sunshower Solo niet indien u overgevoelig bent voor infrarood licht, raadpleeg bij twijfel uw arts.


Infrarood en uw gezondheid

Sunshower hanteert IR lampen met een compleet IR spectrum, maar met een optimum in het korte golf gebied. Deze straling kan diep in de huid doordringen (tot een diepte van 6mm). Dit leidt tot een effectieve en optimale verwarming van het lichaam. Schadelijke stoffen worden sneller afgevoerd, bloedvaten verwijden en spieren worden eerder soepel om zodoende betere prestaties te kunnen leveren. Deze lampen zijn bij voorkeur geschikt om rechtstreeks uw nek, rug en schouders kortstondig te behandelen. De maximale tijd is tien minuten, waardoor er geen kans is op eventuele oververhitting van het lichaam.

Sessie starten

- Zorg dat u ca. 40 cm van de Sunshower Solo staat.
- Druk ca. 1 seconden op de AAN/ UIT toets, de toets zal wit oplichten.
- De infraroodlamp gaat gedurende 10 minuten aan en zal automatisch stoppen.
- Wanneer u op de AAN/ UIT toets drukt tijdens een sessie, beëindigt u de sessie voortijdig.

De Sunshower zal na uitschakeling 5 minuten nakoelen voordat deze weer gebruikt kan worden. De AAN/ UIT toets zal wit knipperen tijdens het nakoelen.



REINIGING EN ONDERHOUD

De buitenkant van de Sunshower is het enige gedeelte dat door gebruikers gereinigd mag worden.

- De Sunshower mag alleen handmatig gereinigd worden.
- Gebruik nooit een hogedrukspuit om de Sunshower te reinigen.
- Sunshower niet reinigen wanneer het apparaat aan staat.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen voor de Sunshower. Er bestaat een speciaal onderhoudspakket voor de Sunshower. Dit pakket bestaat uit een milde reiniger en een protector, die de Sunshower beschermt tegen kalkaanslag.

VERVANGING VAN DE LAMPEN

De infrarood lamp (USHIO 750 W) hebben een lange levensduur van 5000 uur en gaan nauwelijks achteruit in prestaties. Ze dienen alleen vervangen te worden als ze in het geheel niet meer werken.

GARANTIE & SERVICE

U heeft 2 jaar garantie op de Sunshower Solo. Een correct uitgevoerde installatie in combinatie met uw aankoopbewijs geven recht op garantie. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower Solo online te registreren op www.sunshower.nl/garantie

Sunshower is enkel verantwoordelijk voor product- en designgebreken. Sunshower kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties van onzorgvuldig gebruik van dit product of voor de consequenties van het overtreden van lokale regels. Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie. Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

STORINGEN

- *Sunshower Solo reageert niet*
 - De AAN/ UIT toets moet ca 1 seconden ingedrukt worden, bij een te korte indrukking zal de Sunshower Solo niet reageren.
 - De Sunshower Solo is nog aan het nakoelen. Tijdens het nakoelen knippert de AAN/ UIT toets wit.
 - Controleer in de meterkast of de stop niet gesprongen is en of de hoofdschakelaar op AAN staat.
- *Sunshower valt uit tijdens een sessie*
 - De elektronica kan gevoelig zijn voor dips in de netspanning (langer dan 10ms), waardoor de Sunshower Solo kan uitvallen tijdens een sessie. Laat de Sunshower Solo 10 minuten afkoelen en start een nieuwe sessie.
 - De Sunshower is te warm geworden en is automatisch afgeslagen. Controleer of de ventilatie openingen niet geblokkeerd zijn.

Indien u de storing niet kunt verhelpen, vul dan op onze website www.sunshower.nl/service het service formulier in.

VERWIJDERING

Elektrische en elektronische producten mogen niet via het normale huisvuil worden verwijderd. Verwijder het onbruikbaar geworden product volgens de geldende wettelijke voorschriften.

TOT SLOT

Geniet van de diepwerkende infraroodwarmte onder de douche. Sunshower wenst u hier veel plezier mee. Mocht u tips of klachten hebben dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. Mail naar: info@sunshower.nl

Technische Specificaties

Volt / Frequentie	230 V~ / 50Hz
Vermogen	1550 W
Afmetingen hbd	1238 x 199 x 100 mm

Tempreatuurbereik:	10°C tot 40°C
Luchtvochtigheid bereik:	20% tot 100%
Installatiehoogte:	maximaal tot 2000m boven zeeniveau

Netto gewicht	9,2 kg
Isolatie klasse	II (dubbel geïsoleerd)
Lamp type	IR USHIO 750 W
Keurmerken	CE

ENGLISH

INTRODUCTION

Congratulations with the purchase of your Sunshower Solo. With the Sunshower Solo you will enjoy the infrared light in your own bathroom! Infrared warmth is very comfortable, it stimulates the blood circulation and has a healing effect on your muscles and joints. With the Sunshower Solo you will turn your bathroom easily into a functional infrared cabin that you can use every day. The Sunshower Solo is made from high quality materials and stylish finish.

Relax, enjoy and experience the Sunshower feeling!

The Sunshower is a safe system and tested for all the CE requirements. Read the user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Packaging

Take a minute to check the content of your package:

- Sunshower Solo
- Assembly set
- User manual
- Installation manual

If anything is missing, please contact your retailer or Sunshower, via www.sunshower.nl.

CONTENTS

Height determination	13	Troubleshooting	16
Use of the Sunshower	14	Disposal	16
Cleaning and maintenance	15	Conclusion	16
Replacing the lamps	15	Technical specifications	17
Guarantee and service	15		

INSTALLATION

Warning


- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN THE SUNSHOWER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
- De Sunshower Solo has a power consumption of 1550 Watt. Do not connect any heavy current using equipment to the same circuit.
- The Sunshower must be connected to a (preferably separate) circuit that is protected with a 16A residual current device (RCD).
- Using the shower before the Sunshower has been installed is prohibited.
- Check if the voltage indicated on the appliance (230 V) corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- Take the main fuse out of your fuse box (in the case of screw locks/ automats) or switch off the main fuse before starting with the installation.
- Please ensure that the shower cabin is connected to the ventilation system in the bathroom. This is necessary for the cooling of the Combi White.
- Keep 10 inch (25 cm) free under the Sunshower Combi White to allow for cooling.
- The Sunshower Combi White cannot be used in combination with a steam cabin.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similiary qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure that all the electrical connections and connection cables between the various devices and any extension cables comply with regulations and also comply with the operating instructions.
- For a detailed overview of the installation read the installation manual. This is supplied in the Sunshower box, can be found at www.sunshower.nl

HEIGHT DETERMINATION

Before installing the Sunshower you have to determine the installation height. This is crucial for a proper function of the Sunshower Solo. For the best result the distance between the front of the Sunshower and the shower head must be approximately 40cm.

For user between the 1.7 and 1.9 meter the average recess height of 52 cm can be used.

For shorter or taller people, the mounting height can be determined as follows:
Body height – 4 ft 1.2 inch (125 cm).



USE OF THE SUNSHOWER

Pay attention to the following when using the Sunshower:

- Remove all creams, lipstick and other cosmetics of the skin before using the Sunshower.
- Avoid getting too hot. If necessary increase the distance between yourself and the Sunshower.
- Do not stare into the infrared lamp.
- Keep to the prescribed distance of at least 25 cm.
- Prevent other people watching into the infrared lamp when using the Sunshower.
- Do not touch the glass pane during and after an infrared session. The glass pane can be hot.
- Use the Sunshower Solo not if you are sensitive to infrared light, consult with your doctor.


Infrared and your health.

Sunshower uses IR lamps with a full IR spectrum, but optimum operation is with short waves. These IR rays have a deep reach, penetrating the skin to a depth of up to 6 mm. This warms the body optimally and efficiently. Harmful materials are expelled more quickly, blood vessels expand and the muscles become more flexible so as to improve performance. These lamps were designed to focus on the neck, back and shoulders. The lamps reach their full heat capacity very quickly after being switched on, so no time or energy is wasted. The maximum length of a session with the IR lamps is 10 minutes, so the chances of the body overheating are very low. Besides, this is enough time for you to benefit from the relaxing and restorative effects of infrared during and after showering.

Starting a session

- Position yourself approximately at least 25 cm of the Sunshower
- Press 1 second on the ON/OFF button, the button will turn white.
- The infrared lamp will turn on for 10 minutes and will automatically turn off.
- When you press the ON / OFF button during a session, the session ends prematurely.

The Sunshower will cool down 5 minutes after each session before you can start it again. The ON / OFF button will flash white while cooling down.



CLEANING AND MAINTENANCE

The outside of the Sunshower is the only part that can be cleaned by the user

- Clean the Sunshower only by hand.
- Never use a pressure washer to clean the Sunshower
- Never clean the Sunshower when in use.

Use no aggressive cleaners for the Sunshower. You can order a special cleaner and glass protector.

REPLACING THE LAMPS

The IR lamps (USHIO 750 W) have a large lifetime of 5000 hrs. They do not decline in performance. They only have to be replaced when they stop functioning completely.

GUARANTEE & SERVICE

Sunshower provides a warranty of a 2 year period in materials and production. The terms of the international guarantee do not cover the tanning lamps and the infrared lamps. Receive 6 months extra guarantee by registering your Sunshower Solo online on: www.sunshower.nl/garantie.

The Sunshower warranty does not cover misuse, damage caused by others and incorrect installation. Sunshower's liability is limited to defects in materials and production. Sunshower cannot be held responsible for the consequences of careless usage of this product or for the consequences of the violation of local regulation.

TROUBLESHOOTING

- *Sunshower Solo does not respond*
 - The ON / OFF button must be pressed for about 1 seconds, when pressing too short the Sunshower Solo will not respond.
 - The Sunshower Solo is still cooling down. During the cooling down the ON / OFF button flashes white.
 - Check the fuse box and that the main switch is ON.
- *Sunshower fails during a session*
 - The electronics can be sensitive to dips in the mains voltage (more than 10ms), the Sunshower Solo can fail during an infrared session. Let the Sunshower Solo Cool for 10 minutes and start a new session.
 - The Sunshower is too hot and automatically shut-down.

If you can not rectify the fault yourself, fill in a service request on our website:
www.sunshower.nl/en/service.

DISPOSAL

Electric and electronic products must not be disposed of in the domestic waste. Please dispose of the device, when it is no longer of use, according to the current statutory requirements.

CONCLUSION

Enjoy the positive effect of infrared heat during a shower. Sunshower wishes you a lot of fun with it. If you have any tips or complaints, we would greatly appreciate it if you would e-mail to info@Sunshower.nl.

Technical Specifications

Volt / Frequency	230 V~ / 50Hz
Power	1550 W
Dimensions hwd	1238 x 199 x 100 mm
Temperature range:	10°C - 40°C
Humidity range:	20% -100%
Installation height:	max 2000m above sea level
Nett weight	9.2 kg
Isolatie klasse	II (dubbel geïsoleerd)
Lamp type	IR USHIO 750 W
Keurmerken	CE

DEUTSCH

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch für den Kauf Ihres Sunshower Solo.

Mit Sunshower Solo können Sie die Vorzüge des Infrarotlichts in Ihrem Bad genießen. Infrarotwärme ist sehr angenehm, stimuliert den Blutkreislauf und hat eine heilende Wirkung auf Muskeln und Gelenke.

Mit dem Sunshower Solo verwandeln Sie sehr einfach Ihre Dusche in eine funktionierende Infrarotkabine, die Sie jeden Tag nutzen können.

Sunshower Solo hat ein modernes Design und wird aus hochwertigen Materialien gefertigt

Entspannen Sie sich und genießen und erleben Sie das Sunshower Gefühl!

Der Sunshower ist ein sicheres System und erfüllt alle CE Anforderungen für den Einsatz im Nassbereich.

Lesen Sie die Bedienanleitung sorgfältig vor Ihrer ersten Anwendung und bewahren Sie sie auf.

Paketinhalt

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit um den Paketinhalt zu überprüfen:

- Sunshower Solo
- Montagehilfen
- Bedienanleitung
- Installationsanleitung

Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Installateur oder an Sunshower über www.sunshower.de

INHALTSANGABE

Höhenbestimmung	20	Problemlösung	23
Benutzung des Sunshower	21	Entsorgung	23
Reinigung und Pflege	22	Zum Schluß	23
Ersatz der Lampen	22	Technische Spezifikation	24
Garantie und service	22		

MONTAGE

Warmhinweis


- Achtung: Sunshower nicht eigenständig öffnen, Stromschlagrisiko. Service ausschließlich durch Fachpersonal!
- Der Sunshower Solo hat einen Strombedarf von 1550 Watt. Bitte an dem gleichen Stromkreis kein weiteres Gerät mit hohem Strombedarf anschließen.
- Der (vorzugsweise separate) Stromkreis für den Sunshower muss mit einem 16A Schutzschalter versehen werden (RCD).
- Der Sunshower darf nicht vor vollständiger Installation benutzt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Spannung des Gerätes (230V) zu der allgemein verfügbaren Spannung in Ihrer Wohnung passt bevor Sie das Gerät anschließen.
- Schalten Sie die Hauptsicherung in Ihrem Sicherungskasten aus bevor Sie die Installation starten.
- Achten Sie darauf, dass die Duschkabine eine offene Verbindung zur allgemeinen Badezimmerbelüftung hat. Die Duschkabine darf im Zusammenhang mit der Kühlung der Sunshower Combi White nicht völlig verschlossen sein.
- Ein Minimum von 25 cm Freiraum unter der Sunshower Combi White wird für die Kühlung benötigt.
- Die Sunshower Combi White kann nicht in Kombination mit einer Dampfkabine verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, ersetzt werden um Gefahren zu vermeiden.
- Versichern Sie sich, dass alle eingesetzten elektrischen Verbindungsteile und Kabel den allgemeinen Regularien und den Bedienanleitungen entsprechen.
- Für einen detaillierten Überblick über die Installation, lesen Sie bitte die Installationsanleitung. Sie befindet sich im Paket oder unter www.sunshower.nl.

HÖHENBESTIMMUNG

Bevor Sie den Sunshower installieren, müssen Sie die Einbauhöhe festlegen. Dies ist eine zwingende Voraussetzung für eine gute Funktionsweise des Sunshower. Der optimale Abstand zwischen dem Glas des Sunshower und dem Duschkopf beträgt 40 cm.

Bei Nutzern zwischen 1,70 und 1,90 Körpergröße sollte die Einbaunische auf einer Höhe von 52 cm beginnen.

Für Personen, die kleiner oder größer sind als oben angegeben, kann die Höhe (in cm) wie folgt ermittelt werden: Körpergröße - 125 cm.



ANWENDUNGSHINWEISE

Wenn Sie den Sunshower nutzen, beachten Sie bitte folgendes:

- Sämtliche Kosmetika, Cremes und Lippenstiften vom Körper entfernen.
- Vermeiden Sie zu starke Hitze. Notfalls vergrößern Sie den Abstand zwischen sich und dem Gerät.
- Nicht direkt in die Infrarotlampen schauen.
- Den vorgeschriebenen Abstand von mindestens 25 cm einhalten.
- Halten Sie andere Personen davon ab, während Sie den Sunshower nutzen in die Infrarotlampen zu sehen.
- Die Glasscheibe während und nach der Nutzung nicht berühren. Die Glasscheibe könnte heiß sein.
- Sunshower Solo nicht anwenden bei Empfindlichkeit für Infrarotstrahlen. Fragen Sie Ihren Arzt.

Infrarot und Gesundheit

Sunshower benutzt IR Lampen mit einem vollen IR Spektrum, aber die optimale Wirkung wird durch die kurzen Wellen erzielt.

Die IR Strahlen dringen tief bis zu 6mm in die Haut ein. Dies führt zu einer optimalen und effizienten Erwärmung des Körpers. Die Entschlackung wird gefördert, Blutgefäße erweitern sich und die Muskeln werden gelockert was das körperliche Befinden verbessert. Die Lampen wurden für den optimalen Einsatz für Nacken, Rücken und Schultern entwickelt. Die Lampen erreichen ihre volle Hitzeentwicklung sehr schnell nach Einschalten des Gerätes, somit wird keine Zeit oder Energie verschwendet.

Die maximale Anwendungszeit für eine Infrarotbestrahlung beträgt zehn Minuten, wodurch die Gefahr einer eventuellen Überhitzung des Körpers äußerst gering ist. Abgesehen davon ist es lange genügend um die entspannenden und regenerierenden Effekte während und nach dem Duschen zu erzielen

Sitzung starten

- Stellen Sie sich mit mindestens 25 cm Abstand vor den Sunshower
 - Drücken Sie kurz den ON/OFF Knopf, er wird weiß leuchten.
 - Die Infrarotlampe wird für 10 Minuten gestartet und stellt sich dann automatisch ab.
 - Wenn Sie während der Sitzung den ON/OFF Knopf drücken, wird sie sofort beendet.
- Der Sunshower kühlt nach jeder Sitzung 5 Minuten ab. Erst danach kann die nächste Sitzung gestartet werden. Während des Abkühlens blinkt der ON/OFF Knopf weiß.



← AAN/ UIT knoph

REINIGUNG UND PFLEGE

Bitte reinigen Sie ausschließlich das Sunshower Glas.

- Das Sunshower Glass nur von Hand reinigen.
- Verwenden Sie nie ein Dampfstrahl oder Wasserdruckgerät zur Reinigung.
- Reinigen Sie das Sunshower Glass nie während einer Sitzung.

Verwenden Sie nur schonende Reinigungsmittel. Verwenden Sie nie Scheuermittel oder andere intensive Reiniger. Sie könnten das Glass beschädigen. Spezialreiniger und Glasspflege können bestellt werden.

LAMPENWECHSEL

Die IR Lampen (USHIO 750W) haben eine lange Lebensdauer von 5000 Stunden. Die Strahlintensität nimmt in dieser Zeit nicht ab. Sie müssen nur ersetzt werden, wenn sie nicht mehr funktionieren.

GARANTIE UND SERVICE

Sunshower gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf Material und Produktion. Die allgemeinen internationalen Garantierichtlinien schließen die Lampen nicht ein. Für eine Garantieverlängerung um 6 Monate registrieren Sie Ihren Sunshower Solo auf der Website unter: www.sunshower.nl/garantie.

Die Sunshower Garantie beinhaltet nicht falsche Nutzung, Beschädigungen von Außen und Installationsmängel.

Die Verantwortung von Sunshower besteht für Mängel bei Material und Produktion. Sunshower kann nicht verantwortlich gemacht werden für Folgen von sorgloser Nutzung oder Schäden durch lokale Stromversorgung.

PROBLEMLÖSUNG

- *Sunshower Solo reagiert nicht*
 - Der ON/OFF Knopf muss ungefähr 1 Sekunde gedrückt werden. Wenn man zu kurz drückt wird Sunshower Solo nicht angestellt.
 - Der Sunshower Solo kühlt noch ab. Während der Kühlphase blinkt der ON/OFF Knopf weiß.
 - Überprüfen Sie den Sicherungskasten, ob die Sicherung drin ist.
- *Sunshower geht während einer Sitzung aus*
 - Die Elektronik reagiert empfindlich auf Spannungsschwankungen (mehr als 10ms). Wenn dies der Fall ist geht der Sunshower Solo aus. Lassen Sie ihn 10 Minuten abkühlen und starten Sie neu.
 - Der Sunshower ist zu heiß und stellt sich automatisch ab.

Wenn Sie den Fehler nicht selbst ermitteln können, Füllen Sie das Service-Formular auf www.sunshower.nl/en/service

ENTSORGUNG

Elektrik und elektronische Produkte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Wenn der Sunshower nicht mehr genutzt werden soll, entsorgen Sie ihn bitte entsprechend der örtlichen Anforderungen.

ZUM SCHLUß

Genießen Sie die positive Wirkung von Infrarotwärme während des Duschens. Sunshower wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem Sunshower Solo. Sollten Sie Anregungen oder Fragen haben senden Sie diese bitte an info@sunshower.nl

Technische Spezifikationen

Volt / Frequenz	230 V~ / 50Hz
Energiebedarf	1550 W
Maße	1238 x 199 x 100 mm
Temperaturbereich:	10 ° C - 40 ° C
Luftfeuchtigkeit:	20% -100%
Montagehöhe:	max 2000m über dem Meeresspiegel
Nettogewicht	9.2 kg
Dichtheitsklasse	II (doppelt isoliert)
Lampentyp	IR USHIO 750 W
Prüfsiegel	CE

FRANCAIS

INTRODUCTION

Nous vous félicitons pour l'achat de votre Sunshower Solo. Avec le Sunshower Solo, vous profiterez de la chaleur infrarouge en profondeur pendant votre douche quotidienne. La chaleur infrarouge de Sunshower Solo pénètre profondément dans la peau et maintient les muscles et articulations souples. Vous pouvez placer le Sunshower Solo à hauteur en station debout ou en station assise. Le Sunshower Solo transforme votre douche en une cabine infrarouge fonctionnelle que vous pouvez utiliser aisément tous les jours. Le Sunshower Solo est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et les finitions en sont élégantes.

Détendez-vous, profitez-en et faites l'expérience du Sunshower!

Ce produit répond aux exigences de la législation nationale et Européenne. Suivez les instructions du mode d'emploi pour vous assurer d'un fonctionnement en toute sécurité. Conservez le mode d'emploi de façon à pouvoir le consulter si nécessaire.

Emballage

Vérifiez le contenu de la boîte:

- Sunshower Solo
- Kit de montage
- Mode d'utilisation
- Manuel d'installation

S'il manque quelque chose, nous vous prions de contacter votre revendeur de Sunshower, en utilisant le www.sunshower.nl.

SOMMAIRE

Détermination de la hauteur	27	Pannes	30
Utilisation	28	Elimination des déchets	30
Nettoyage et entretien	29	Conclusion	30
Remplacement des lampes	29	Caractéristiques techniques	31
Garantie et service	29		

INSTALLATION

Avertissements


- ATTENTION: NE JAMAIS OUVRIR LE SUNSHOWER AFIN D'ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE. L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTES LES RÉPARATIONS, FAITES APPEL À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.
- Le Sunshower Solo possède une puissance maximale de 1550 W. Ne branchez aucun autre appareil électrique lourd sur le même circuit que votre Sunshower. L'appareil doit être connecté à un circuit protégé par un fusible de 16A.
- Vérifiez que le voltage (230 V) corresponde à la tension locale du secteur avant de brancher l'appareil.
- Avant de le monter et de le brancher, assurez-vous que le fusible concerné soit bien dévissé dans le boîtier à fusibles (ou que l'interrupteur principal soit éteint).
- Dans le tableau de distribution (ou à désactiver le disjoncteur principal). Veillez à ce que l'espace de douche soit ouvert ou raccordé à la ventilation générale de la salle de bain. L'espace de douche ne peut être fermé en raison du refroidissement de la Sunshower Combi White.
- Prévoyez un espace de 25 cm sous le Sunshower Combi White pour le refroidissement.
- La Sunshower Combi White ne peut pas être utilisée en combinaison avec une cabine de douche hammam.
- En cas des dégâts de le cordon, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un autre personne qualifié, afin de prévenir d'hazard.
- Assurez-vous que la connexion de l'unité soit faite en conformité avec les réglementations locales et conformément à NEN 1010 (IEC 60364 international).
- Pour une description détaillée de l'installation, reportez-vous aux instructions du manuel d'installation fourni avec votre Sunshower Solo. Vous pouvez également retrouver le manuel d'installation sur notre site Web www.sunshower.nl.

DETERMINATION DE LA HAUTEUR

Avant de procéder à l'installation, vous devez d'abord déterminer à quelle hauteur le Sunshower Solo sera suspendu. Ceci détermine un bon fonctionnement. Pour de meilleurs résultats, la distance entre le Sunshower Solo et la douche ne doit pas dépasser 40 cm.

Pour les utilisateurs entre 1,7 m et 1,9m, la hauteur moyenne d'encastrement utilisée est de 52 cm.

Pour les personnes plus grandes ou plus petites, la hauteur d'installation (en cm) peut être définie comme suit : Hauteur du corps - 125 cm.



UTILISATION

Lors de l'utilisation, veuillez respecter ce qui suit:

- Nettoyez votre peau bien avant la séance d'infrarouge de toutes crèmes, rouge à lèvres et autres cosmétiques.
- Évitez d'avoir trop chaud. Si nécessaire, écartez-vous du Sunshower Solo.
- Ne fixez pas la lampe infrarouge.
- Respectez la distance de sécurité du moins 25 cm
- Lors de votre séance, évitez que d'autres personnes ne soient soumises à la lumière du Sunshower ceci en rapport avec les lésions oculaires éventuelles.
- Ne touchez pas la plaque de verre pendant ou après l'utilisation. La plaque de verre peut chauffer.
- N'utilisez pas le Sunshower Solo si vous êtes très sensible à la lumière infrarouge, consultez votre médecin en cas de doute.

Les infrarouges et votre santé

Sunshower utilise des lampes IR avec un spectre complet IR, mais un optimum dans la zone des ondes courtes. Ce rayonnement peut pénétrer profondément dans la peau (jusqu'à une profondeur de 6mm). Cela conduit à un réchauffement efficace et optimal du corps. Les substances nocives sont évacuées plus rapidement, les vaisseaux sanguins se dilatent et les muscles se détendent plus vite afin d'offrir de meilleures performances. Ces lampes sont de préférence adaptées au traitement d'appoint direct de votre cou, dos et épaules. La durée maximale réglable est de douze minutes, de sorte qu'il n'a pas de risque de surchauffe éventuelle du corps.

Démarrer une séance

- Assurez-vous de vous tenir à moins de 25 cm environ du Sunshower Solo.
- Appuyez environ pendant 1 seconde sur le bouton MARCHE/ARRET, le bouton s'allume vert.
- La lampe infrarouge fonctionne pendant 10 minutes et s'éteindra automatiquement.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET pendant une séance, vous terminez la séance prématurément.

Après son extinction, le Sunshower refroidira pendant 5 minutes avant de ne pouvoir à nouveau être utilisé. Le bouton MARCHE/ARRET clignotera vert pendant la période de refroidissement.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'extérieur du Sunshower est la seule partie qui peut être nettoyée par les utilisateurs.

- Le Sunshower ne peut être nettoyé que de façon manuelle.
- N'utilisez jamais de haute pression pour nettoyer le Sunshower.
- Ne nettoyez pas le Sunshower lorsque l'appareil fonctionne.

Utilisez des produits de nettoyage doux pour le Sunshower. Il existe un kit de nettoyage spécialement conçu pour le Sunshower. Ce kit comprend un nettoyeur doux et une protection, qui protège le Sunshower contre le calcaire.

REPLACEMENT DES LAMPES

Les lampes infrarouges (USHIO 750 W) ont une longue durée de vie de 5000 heures et leur puissance ne baisse quasiment pas. Elles ne doivent être remplacées que lorsqu'elles ne fonctionnent plus du tout.

GARANTIE & SERVICE

Vous avez une garantie de 2 ans sur le Sunshower Solo. L'installation correctement réalisée et une preuve d'achat vous donnent droit à la garantie. Recevez 6 mois de garantie supplémentaire en faisant enregistrer en ligne votre Sunshower Solo sur www.sunshower.nl/garantie

Sunshower est uniquement responsable des défauts relatifs au produit ou à sa conception. Sunshower ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mauvaise utilisation de ce produit ou des conséquences de la violation des règlements locaux. Lors d'un dommage causé par le non-respect du présent mode d'emploi, le droit à la garantie est annulé. Pour les dommages matériels ou lésions corporelles, causés par un mauvais usage ou par le non-respect des consignes de sécurité, notre responsabilité ne peut être mise en cause. Dans de tels cas, la garantie est annulée.

PANNES

- *Sunshower Solo ne réagit pas*
 - Le bouton MARCHE/ARRET doit être enfoncé pendant environ 1 minute, lors d'une pression trop courte sur le bouton, le Sunshower Solo ne réagira pas.
 - Le Sunshower Solo est encore en train de refroidir. Pendant le refroidissement, le bouton MARCHE/ARRET clignote vert.
 - Vérifiez au compteur si un fusible n'a pas sauté et si le disjoncteur avec prise de terre est bien en état de fonctionnement.

- *Sunshower s'éteint pendant une séance infrarouge*
 - La partie électronique peut être sensible aux baisses de tension électrique du réseau (plus de 10ms), ce qui explique que le Sunshower Solo peut s'éteindre pendant une séance infrarouge. Laissez le Sunshower Solo refroidir pendant 10 minutes et démarrer une nouvelle séance.
 - Le Sunshower est trop chaud et s'est automatiquement arrêté. Vérifiez que les ouvertures pour la ventilation ne soient pas obstruées.

Si vous ne pouvez pas remédier à la panne, remplissez le formulaire de service sur www.sunshower.nl/en/service

ELIMINATION DES DECHETS

Les produits électroniques et électriques ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers réguliers. Jetez les produits devenus inutilisables conformément aux dispositions légales en vigueur

CONCLUSION

Profitez de la chaleur infrarouge en profondeur sous la douche. Sunshower vous souhaite beaucoup de plaisir. Nous apprécierions énormément que vous nous fassiez part de tout conseil ou de toute plainte. Envoyez-nous un courriel à: info@sunshower.nl

Caractéristiques techniques

Volt / Fréquence	230 V~ / 50Hz
Puissance	1550 W
Dimensions hlp	1238 x 199 x 100 mm
Plage de température:	10 ° C - 40 ° C
Gamme d'humidité:	20% -100%
Hauteur d'installation:	max 2000m d'altitude
Poids net	9.2 kg
Isolation classe	II (double isolation)
Type de lampe	IR USHIO 750 W
Labels	CE