

Waschanleitung / Pflegetipps



Betten 'Benson' und 'Pennie'

Unsere Betten sind im Rand mit 50% Microfaserkugeln und 50% Schaumstofflocken gefüllt; die Liegefläche mit 50% Microfaserkugeln und 50% Latexlocken. Die Bezüge bestehen aus Microfaser- oder Cord-Stoff.

Sämtliche Komponenten der Betten sind maschinenwaschbar und trocknergeeignet. Reißverschlüsse im Rand sowie im Boden der Betten erleichtern Ihnen die Entnahme der Füllung, um alle Komponenten separat zu waschen.

- Entfernen Sie die Hülle des Bettes, indem Sie es umdrehen, so dass der Boden des Bettes nach oben zeigt. Öffnen Sie den Reißverschluss im Boden und entnehmen das Innenkissen.
- Drehen Sie das Bett nun wieder um und stülpen den Rand des Bettes auf links. Öffnen Sie den Reißverschluss im Rand und entnehmen die Füllung.
- Die Hülle des Bettes kann bei maximal 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Wir empfehlen hier die Einstellung Schonwaschgang oder Wollwaschgang und die Verwendung von Feinwasch- oder Wollwaschmittel.
- Die Hülle ist trocknergeeignet und kann bei niedrigster Temperatur kurz angetrocknet werden. Die Hülle darf nicht zu heiss und nicht komplett trocknen. Ein Antrocknen von maximal 10 Minuten wird ausreichen.
- Nach Entnahme der Hülle aus dem Trockner kann diese noch zum Resttrocknen aufgehängt werden oder direkt wieder befüllt werden. Eine minimale Restfeuchte in der Hülle wird - selbst bei wieder befüllter Hülle - nach kurzer Zeit entweichen.
- Auch die Füllungen sind bei maximal 30°C waschbar. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Füllungen in einem Waschsalon waschen und trocknen zu lassen. Sie sollten locker gewaschen und getrocknet werden, getrennt von der Außenhülle.